




# Návod k ošetřování a k údržbě

Aby byla zachována funkčnost otevíravě sklopného kování (OS) pro okna a balkónové dveře, je nutno provést jednou ročně následující úkony:

- U částí kování, které mají bezpečnostní charakter, je nutno v pravidelných intervalech kontrolovat jejich opotřebení. ■
- Všechny pohyblivé části a uzavírací místa kování je nutno mazat.
- Je nutno používat jen takové čisticí a ošetřovací prostředky, které nenaruší ochranu proti korozi.



Tytéž pokyny pro ošetřování a údržbu kování platí také pro jiné typy oken, o kterých nebyla v tomto návodu speciální zmínka (např. otevírací nebo sklopná okna, dvoukřídlá otevírací sklopná a otevíravá okna a pod.)



Úhelníkové nůžky:  
šroub smí přechývat  
max. 1 mm.


Přítlak silnější

Střed

Přítlak slabší



## TREND Návod k obsluze a údržbě




Plastová okna

## Pokyny k záruce výrobku

- ♦ Vaše okna popř. dveře jsou vybaveny hodnotným otevíravě sklopným kováním. Obsluha je jednoduchá a bezproblémová, přesto by jste si měli přesně pročíst tento návod a dbát pokynů k obsluze. Ve vašem vlastním zájmu také prosíme nezapomínejte na bezpečnostní pokyny.
- ♦ V každém případě uschovejte tento návod k obsluze a údržbě a informujte také ostatní uživatele o jeho obsahu.
- ♦ Zjistěte, zda je nutno mít na oknech nálepku s návodem k použití.
- ♦ Aby byla Vaše okna funkční dlouhá léta, dbejte prosím následujícího návodu k ošetřování a k údržbě.

## Použití otevíravě sklopného kování




Poloha kliky k dlouhodobému větrání místnosti.

Poloha kliky ke krátkodobému větrání (nárazové větrání), nebo pro čištění okenních tabulí. Nenechávat okna bez dozoru!

Poloha kliky uzavřeno - místnost bez dozoru, není nutno větrat

Zvláštní poloha kliky pro provedení se šterbinovým větráním




Pro případy, že se okna vlivem větru, nebo průvanu ve sklopné poloze zabouchnou, popř. se v otevřené poloze otevírají, nebo zavírají, je možno použít speciální příslušenství.

## Nastavení jednotlivých dílů kování

**Seřízení kování jakož i svěšování a zavěšování křídel může být prováděno pouze odborníky.**

### Svěšování popř. zavěšování křídel:



#### Svěšení:

při uzavřeném křídle vytáhnout ložiskový kolík směrem dolů.

#### Zavěšení:


nasadit křídlo na čep, zavěsit, dovržit (neuzavírat klikou). Zasunout ložiskový kolík směrem nahoru.

### Seřízení polohovací pojistky:

Povolit šroub, pohyblivou část posunout směrem nahoru nebo dolů a šroub utáhnout.

### Vrácení polohovací pojistky do středové polohy:

1. Pomocí imbus klíče ztláčit pružinu.
2. Protikus polohovací pojistky dát do středové polohy.



Mělo-li by dojít k chybnému nastavení polohy kliky: stiskněte při pootvřeném křídle pojistku, klikou pak lze pohnout do libovolné polohy.

### Možnosti seřízení křídla:

#### Zvedání popř. spouštění křídla na nůžkách:

šestihranný klíč.  
Úhelníkové nůžky  
šestihranný klíč M4.


#### Přítlak křídla na nůžkách:

šestihranný klíč M4.

#### Nastavení spodního rohového ložiska:

vodorovně i svisle šestihranný klíč M4.

#### Přítlak spodního rohového ložiska: klíč Torx T20.





## Pokyny pro uživatele

Nedopustit přidavné zatížení křídla.

Nedopustit přitlačení křídla k okrajům okenního otvoru.

Nedopustit vložení jakýchkoli překážek do otvoru mezi křídlem a rámem.



### POZOR!!!

Nebezpečí zranění (přiskřípnutí) části těla mezi křídlem a rámem.

Nebezpečí vypadnutí.

Nebezpečí zranění vlivem větru, průvanu.

## Všeobecné rady pro Vaše okna

Dobré okno může být více nežli prostředek pro výměnu vzduchu a tepla: je to zároveň ozdobný prvek a současně stavební díl, na který jsou kladeny vysoké technické požadavky. Kromě důležitého ošetřování kování oken by jste měli průběžně kontrolovat povrch rámu a křídel, zasklení, těsnění a poškozená místa ihned opravit. K čištění používejte vždy jen běžné čisticí prostředky s nízkou agresivitou!!!



### MACO CZ OFFICE

Hrnčířská 23, CZ-602 00 Brno, Tel.: 549 248 847, Fax: 541 210 875, e-mail: cz.office@maco.at

**Vedoucí prodeje:** Ing. Václav MEČÍŘ, mob.: 602 536 123, e-mail: v.mecir@maco.at

**Technický poradce pro severní a západní Čechy**

Milan KLEPSA, mob.: 602 685 040, e-mail: m.klepsa@maco.at

**Technický poradce pro jižní Moravu**

Mikoláš HAD, mob.: 602 566 123, e-mail: m.had@maco.at

**Technický poradce pro jižní a východní Čechy**

Marek HORA, mob.: 602 108 667, e-mail: m.hora@maco.at

**Technický poradce pro severní Moravu**

Petr JUST, mob.: 602 716 576, e-mail: p.just@maco.at

**Produktmanažer:** Ing. Tomáš TÁBORSKÝ, mob.: 602 137 570, e-mail: t.taborsky@maco.at

**Obj. č. 49494 — Datum: Únor 2005**

*Tento podklad je naším duševním vlastnictvím. Vytváříme si veškerá práva a změny.*